



Prescrizione fissaggio staffe allo Screen:

le forature delle staffe (foro A e B) sono interfacciate con le scanalature dello Screen per pareti spessore di 100 mm (scanalatura esterna) e 125 mm (scanalatura interna). Con spessori diversi dovrete centrare lo Screen alla parete calcolando Voi la posizione adeguata della staffa. Fare assolutamente attenzione a non effettuare fissaggi in corrispondenza del vetro, potreste danneggiarlo. Viti kit zincate bianche autofilettanti rondella riportata 4,2x13.

Prescrizione di posa cornici:

posare le cornici solo dopo le opere di tinteggiatura. Si consiglia pertanto di aprire le confezioni delle cornici solo al momento della posa in opera.